Princeton

コードレスハンズフリーイヤフォン

ユーザーズガイド

お買い上げありがとうございます。

ご使用の際には、必ず以下の記載事項をお守りください。 ・ご使用の前に、必ず本書の「安全上のご注意」「製品保証規定」をよくお読みいただき、内容を ご理解いただいた上でご使用くざさい。

別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。

・本書は保証書と一緒に、大切に保管してください

開発・製造・販売元 プリンストン テクノロジー 株式会社

プリンストンテクノロジーにあります。 は全部を無断で使用、複製、転載することをお断りします。 こいる会社名、製品名は各社の商標、および登録商標です。

εω。 り発生した損害については、いかなる責任も負いかねます。あらかじめ へんGV。 cothのは、その商標権者が所有しており、プリンストンテクノロジー株式会社はライセンスに基づき使用 います。

ご使用になる前に

- ●一部都道府県によっては、条例によりハンズフリーの使用が制限されている場合 があります
- ●運転中の携帯電話等の使用はおやめください。
- ▲ 本製品からの発信や着信操作、電話機からの発信や着信操作を行う場合は、 必ず安全な場所に停車してから行ってください。
- ●ご使用の携帯電話機によっては、通話中にエコー現象(通話相手に自分の声が少し遅れて聞こえる現象)が発生する場合があります。このような場合、電話機の音量を下げてみてください。ご使用の電話機によっては、解消されない場合がございます。予めご了承ください。
- ●通信機器と接続して使用する際は、各機器の取扱説明書をお読みの上、使用環境

最新情報の入手方法

プリンストンテクノロジーでは、インターネットのホームベージにて最新情報や販売店を紹介し ております。

URL http://www.princeton.co.jp/

ユーザー登録について

弊社ホームページにて、ユーザー登録ができます。

弊社ホームページ 「ユーザー登録」

http://www.princeton.co.jp/support/registration/top.html

※ユーザー登録されたお客様には、弊社から新製品等の情報をお届けします。
※ユーザー登録後に、本製品を譲渡した場合には、ユーザー登録の変更はできませんので、ご了承ください。

仕 様

イヤフォン(型番: PTM-BEM2)

FH-SS(周波数ホッピング方式)
2.4GHz~2.4835GH z
約10m *使用環境により異なります。
内蔵Li-ionバッテリー
1mW
約4.5時間
約100時間
128ピット暗号化
ヘッドセット・ハンズフリー
0~45°C
10~90% (結露なきこと)
Bluetooth搭載している携帯電話機器
*対応機器についてはパッケージおよび弊社ホームページの対応表を ご確認ください。

規格	Bluetooth Ver1.2
外形寸法	W56.0×D26.3×H26.4mm
質量	12g

安全上のご注意

本製品は非常に精密にできておりますので、お取り扱いに際しては十分注意してください。

本製品をお買いあげいただき、まことにありがとうございます。 本製品のご使用に際しては、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、 必要なときすぐに参照できるように、本書を大切に保管しておいてください。 本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくため

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、本文をお読みください。

守っていただきたい事項を示しています。

⚠危険	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。
⚠警告	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負うなど人身事故の原因となることがあります。
<u>⚠</u> 注意	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生することがあります。

図記号の意味

↑ 注意を促す記号(△の中に警告内容が描かれています。)

○ 行為を禁止する記号(○の中や近くに禁止内容が描かれています。)

● 行為を指示する記号 (● の中に指示内容が描かれています。)

⚠危険

- 運転中の携帯電話等の使用はおやめください。運転中の携帯電話および本製品を操作は交通事故の原因になります。本製品からの発信や着信操作、電話機からの発信や着信操作を行う場合は、必ず安全な場所に停車してから行ってください。 \(\sigma\)
- 航空機の運行の安全に支障をきたす恐れがあります。航空機内では、携帯電話から本製品を外し、機内では使用しないでください。

_ _ ⚠警告 _

- 発煙、焦げ臭い匂いの発生などの異常状態のまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。ただちに本体の電源スイッチを切り、ACアダプタをコンセントから抜いてください。煙が出なくなってから販売店に修理を依頼してください。
- 中部に水などの液体が入った場合、異物が入った場合は、電源スイッチを切り、販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。
- 浴室等、湿気の多い場所では使用しないでください。火災、感電の原因になります。
- iggraphi 雷鳴が聞こえたら、ACアダプタやアンテナ線には触れないでください。感電の原因になります。
- ◆製品は、日本国内での使用を前提に設計、製造されています。付属のACアダプタ(AC100V)以外での使用 は避けてください。火災、感電の原因になります。
- 電源の接続は必ず同梱のACアダプタをご使用ください。同梱のACアダプタを使用せずに、直接電源コトや自動車のシガーライター差込口に接続しないでください。感電したり高い電圧が加えられることによる過大な電流が流れ、内蔵されている電池から漏液、発熱、発火または被損する原因となります。
- 本製品を落とす、ものをぶつけるなどの衝撃が加わった場合やキャビネットを破損した場合は、電源スイッチ を切り、販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります

使用上のご注意

0

0

本製品で使用する電波について

本製品は2.4GHz帯域の電波を使用しています。本製品を使用する上で、無線局の免 許は必要ありませんが、以下の注意をご確認ください。

以下の近くでは使用しないでください。

- ●電子レンジ/ペースメーカー等の産業・科学・医療用機器など
- ●工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する 無線局)
- ●特定小電力無線局(免許を要しない無線局)
- ●IEEE802.11g/b無線LAN機器

上記の機器などはBluetooth®と同じ電波の周波数帯を使用しています。上記の近く で本製品を使用すると、電波の干渉を発生する恐れがあります。

2.4GHz帯使用の無線機器について

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器等のほか工 場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局) 及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

- ●この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無 線局が運営されていないことを確認してください。
- この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生し た場合には、速やかに電波の発射を停止した上、混信回避のための処置等(例えば、 パーティションの設置など)については、弊社カスタマーサポートへお問い合わ せください。
- ●その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例 が発生した場合など、何かお困りのことが起きた場合は、弊社カスタマーサポー トへお問い合わせください。

本製品の電池について

- ●長時間(6時間以上)の充電はしないでください。
- ●電池には寿命があります。
- 使用状態によって異なりますが、約300回繰り返し充電できます。十分に充電し た電池で使用時間が著しく短くなってきたり、ご使用いただけない場合は、電池 の寿命です。弊社では電池の交換を行っておりませんので、新しい製品をご購入 ください。なお、電池の寿命は使用状態などによっても異なります。予めご了承 ください。
- ●電池は消耗品ですので、保証の対象にはなりません。

良好な通信のために ●他の機器とは、見通し距離で約10m以内で通信してください。建物の構造や障 害物によっては、通信距離が短くなります。特に鉄筋コンクリートなどを挟む

文 本製品の上に、花瓶、コップ、植木鉢、化粧品や薬品などの入った容器、アクセサリなどの小さな金属物等を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災、感電の原因になります。

電源ケーブルが損傷(芯線の露出、硬化してひび割れている、断線など)した場合は、直ちに使用を止めてください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。 電源ケーブルの上に重いものや本製品を載せる、電源ケーブルを傷つける、加工する、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、壁や棚などの間に挟み込ませるなどはしないでください。コードが破損して火災、感電の原因になります。

○ 電源ケーブルを熱器具の近くや直射日光のあたるところに近づけないでください。コードの皮膜が溶けて、 火災の原因になります。

電源ケーブルを人が通るところなどひっかかりやすいところに這わせないでください。躓いて転倒したり、怪我や事故の原因になります。

□ ⚠注意 □

○ 窓を閉め切った自動車の中やダッシュボードの上などの直射日光が当たるところや、エアコンの吹き出し口など異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与え、火災、感電の原因になることがあります。

● 万が一の事故防止のため、この機器を電源コンセントの近くに置き、すぐに電源コンセントからACアダプタを抜けるようにしてください。

ACアダプタや充電ケーブルを抜くときは、ケーブルを引っ張らず必ずコネクタ部分をもって抜いてください。 ケーブルが傷つき、火災、感電の原因になることがあります。

ネックストラップの取り扱いには十分ご注意ください。移動中にストラップが引っかかると大変危険です。

自動車内で使用した場合、車種によりまれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なう恐れがありますので、そのような場合は使用しないでください。

本製品や携帯電話のコネクタ部分を、むやみに指で触れたり金属を接触させたり水気や埃を付着させないようご注意ください。接触不良や静電気により、本製品および携帯電話の故障や感電の原因になります。

お手入れの際は、安全のためACアダプタをコンセントから抜いてください。

濡れた手でACアダプタを抜き差ししないでください。感電の原因になることがあります。

お子様がむやみに手を触れないようご注意ください。怪我の原因になることがあります。

🚺 本製品を分解、改造しないでください。本製品や携帯電話の火災、感電、破損の原因になります。 熱器具の近くや直射日光のあたるところには設置しないでください。火災や故障の原因になります。

- ●電気製品(AV機器、OA機器など)から2m以上離して通信してください。(特 に電子レンジは通信に影響を受けやすいので3m以上離してください。)正常に 通信できなかったり、テレビ、ラジオなどの場合は、受信障害になる場合があ ります。
- ●無線機や放送局の近くで正常に通信ができない場合は、通信場所を変更してく ださい。
- ●使用しないときは、本製品の電源を切っておくことをおすすめします。 他のBluetooth $^{\circ}$ 機器からの接続要求に応答するために常に電力を消費します。

無線LAN機器との電波障害について

と通信できないことがあります。

●IEEE802.11g/bの無線LAN機器と本製品などのBluetooth®機器は同一周波数帯 (2.4GHz) を使用するため、お互いを近くで使用すると、電波障害が発生し、 通信速度の低下や接続不能になる場合があります。この場合は、使用しない機 器の電源を切ってください。

テレビ/ラジオを本製品の近くでは、できるだけ使用しないでください


●テレビ/ラジオなどはBluetooth®とは異なる電波の周波数帯を使用しています。 そのため、本製品の近くでこれらの機器を使用しても、本製品の通信やこれら の機器の通信に影響はありません。ただし、これらの機器をBluetooth®製品に近 づけた場合は、本製品を含むBluetooth[®]製品が発する電磁波の影響によって、音 声や映像にノイズが発生する場合があります。

間に鉄筋や金属およびコンクリートがあると通信できません

- ●本製品で使用している電波は、通常の家屋で使用される木材やガラスなどは通 過しますので、部屋の壁に木材やガラスがあっても通信できます。ただし、鉄 筋や金属およびコンクリートなどが使用されている場合、電波は通過しません。 部屋の壁にそれらが使用されている場合、通信することはできません。同様に フロア間でも、間に鉄筋や金属およびコンクリートなどが使用されていると通 信できません。
- ●サービスエリア内でも電波の届かないところでは通話できません。また、電波 状況の悪いところでは通話できないところもあります。なお、通話中に電波状 況の悪い所へ移動すると、通話が途中で途切れることがありますので、あらか じめご了承ください。
- ●携帯電話および本製品は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される 可能もありますので、ご留意ください。

付属品の確認

本製品の付属品の内容は、次のとおりです。お買い上げの商品 に次のものが同梱されていない場合は、販売店までご連絡くだ さい。






商品の充電方法について



工場出荷時のバッテリは完全充電されていません。初めてお使いになる ときは必ず充電をしてください。

バッテリが完全に充電されているときは、通話は最大4.5時間、待機は最

大100時間可能です ・6時間以上充電しないでください。





基本操作



初めて使用する場合は、必ず裏面の設定方法を良くお読みいただき、 正しく設定してからご使用ください。



電源が入ります 0-0-2

青いランプが短く点滅したら、指を離し てください。

電源を切る 赤いランプが短く点滅するまで 数秒押す。 電源が切れます 0:02 赤いランプが短く点滅したら、指を離し てください。

ボリュームの調整





設定~通話をする


車を運転中に携帯電話の操作は道路交通法により禁止されております。

機器の設定を行うときは、携帯電話の取扱説明書もご用意ください。

機器の設定

- ご利用の携帯電話で、Bluetooth機器の登録を行います。 携帯電話の取扱説明書に従って、「Bluetooth機器の検索」を行ってください。
- 💋 携帯電話がBluetooth機器の検索を開始したら、イヤフォン の 👉 ボタンを、赤と青のランプが交互に点滅するまで (約6秒程度)押してイヤフォンをペアリング状態にしま す。ランプが交互に点滅したら離します。
 - 携帯電話の機種によっては、検索開始時に携帯電話の 暗証番号入力が必要な場合があります。
- 🚼 イヤフォンが検出されると、携帯電話にイヤフォンの機器 名『BT Headset-F』と表示されます。 『BT Headset-F』を選択して、登録を行ってください。
- パスキーの入力画面が表示されたら、イヤフォンのパスキ 一を入力します。





携帯電話の指示に従って、登録を完了してください。

検索中

BT Headset-F

パスキーの入力 1234

設定済みのイヤフォンを使用する場合

一度設定した機器は、再度設定をする必要はありません。

- 携帯電話を接続待ちの状態にします。 ※設定方法は、携帯電話の取扱説明書をご参照ください。
- イヤフォンの電源が切れている場合、 🥟 を約3秒押します。 イヤフォンを耳につけていると、"ピポッ"と音がします。
- 🚼 再度 👉 を1回押すと、携帯電話と接続を確立します。
 - 携帯電話の機種によっては、接続を確立する際に 携帯電話の操作が必要な場合があります。



電源が入ります。

携帯電話と通信できる 状態になります。

)ハンズフリー

ヘッドセット

青いLEDが3秒おきに 1回点滅します。

青いLEDが3秒おきに 3回点滅します。

電話を受ける~終了する

- 🊺 携帯電話の呼び出し音が鳴ったら、 (一/*) を1回押して通話を開始します。



電話をかける~終了する

- イヤフォンの電源を入れて、携帯電話と正し く通信設定されているか確認してください。
- 🚺 通常の携帯電話と同様に電話をかけます。
- 🚼 通話している状態で 🥟 を1回押して、 イヤフォンに通話を切替えます。



イヤフォンの電源が切れている場合、または携帯電話との接続が確立されていない場合、イヤフォンで電 話を受けたり、通話することはできません。

携帯電話の機種によっては、通話開始や通話終了時に携帯電話側の操作が必要な場合があります。

困ったときは?

🚰 音声が小さい。

イヤフォンのスピーカー音量が小さい場合には、携帯電話の受話音量を調節 して音量を大きくしてください。(受話音量の操作方法は各携帯電話の取扱 い説明書をご参照ください)

電源が入らない。

イヤフォンの充電が足りない可能性があります。 再度、十分に充電されているか(充電ケーブルのランプが緑色になっている か)確認してください。

🕜 いつまでも赤と青のランプが点滅している。

お互いの機器の認識が正常に行われていない可能性があります。設定を一度 中止して、はじめからやり直してください。また、同じ機器を複数使用している場所においては認識作業を他の機器と同時に行わないよう気をつけてく ださい。

🕜 通話または受信できない。

イヤフォンの電源が切れている場合、または携帯電話との接続が確立されて いない場合、イヤフォンで電話を受けたり、通話することはできません。

🚹 車で充電がしたい。

専用の車用充電ケーブル「PTM-BEMDC」(標準小売価格:¥2,000円)をご利用 ください。

パソコンと接続したい。

パソコンに接続しているBluetoothアダプタが「ヘッドセット(HSP)プロファ イル」に対応していれば接続が可能です。 詳しくはパソコンに接続しているBluetooth機器の取扱説明書をご覧ください。

製品に関するFAQは、下記弊社ホームページご参照ください。 http://www.princeton.co.jp/support/top.html

■ 製品保証に関して ■

万一、製品のご購入から1年以内に製品が故障した場合は、弊社による故 本体および部品に関しての所有権は弊社に帰属するものと致します。

保証の対象となる部分は製品のハードウェア部分のみで、添付品や消耗品は保証対象より除外とさせていただきます。

本製品の故障また使用によって生じた損害は、直接的・間接的問わず、整社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください

当社は商品とうしの互換性問題やある特定用途での動作不良や欠陥などの不正確な問題に関する正確性や完全性については、黙示的にも明示的にもいかなる 保証も行なっておりません。また販売した商品に関連して発生した下記のような陶蓄および損失についても、当社は一切の責任を負わないものといたします。 一度ご購入いただいた商品は、商品自体が不良ではない限り、返品または交換はできません。各機器には対応機種があり、ご購入時にご案内していますのでよくご確認下さい。対応機種間違いによる返品はできませんので予めご了承下さい。

■■■■■ 免責事項 ■

This warranty is valid only in Japan

■■■■■ 製品修理に関して

R証期間内の修理は、弊社テクニカルサポートまでご連絡いただいた後、放弾品を弊社まで送付し 対担となりますことを予めご了承ください。修理完了品または代替品をご指定の場所にご送付させ

動作確認作業中及び修理中の代替品・商品貸し出し等はいかなる場合においても一切行っておりません

製造中止等の理由により交換商品が入手不可能な場合には同等品との交換となります。 お実権の設定、接続等のミスであった場合、また製品の不良とは認められない場合は、技術料およびチェック料を頂く場合がございますので予めご了承下さい。

お台書の収取に表映物や2ストのラに他店、おた窓間の中度とお扱いの上ない地口は、民間料料なびアエグン昇を取り地面が立ついますが、下がして、 お客様の制御台により、有料修理の製造・キャンセルを行われた場合は技術作業科及び運送料を請求させて頂く場合がございますので予めこ了茶下さい。 サポートスタグラの配示なく、お客様の判断により製品をよが開いた場合で、症状の再現性が見られない場合、及び製品仕様の範囲内と判断された場合、技術手数料を請求させて頂く場合がございますので予めこ了茶下さい。

■■ 修理/お問い合せについて ■

■テクニカルサポート・商品および保証に関するお問い合わせ先

■ :田区岩本町3-9-5 KALビル 3F プリンストンテクノロジー株式会社 テクニカルサポート課

フリーダイヤル: 0120-262-686 (受付: 月曜日から金曜日の10:00~12:00、13:00~17:00 祝祭日および弊社指定休業日を除く)

Webからのお問い合わせ: http://www.princeton.co.jp/support/top.html

■製品保証規定■

保証期間:1年保証

- お買い上げになりました機器が、取扱説明書等に従った正常な使用状態で万一故障した場合には、本保証 規定に従い無料にて故障の修理をいたします。●修理の際には製品と本保証書をご提示または添付の上、ご依頼ください。
- ●保証期間内でも次の場合には有償修理となる場合がございます。

1)ユーザー登録をされていない場合。 1)ユーリー豆塚でされていない場合。 2)本保証書をご提示されない場合。または記入もれ、改ざん等が認められた場合。 3)ご使用の誤り、または不等な修理、調整、改造、誤接続による故障及び損傷。

4)接続している他の機器に起因して生じた故障及び損傷。 5) お買い上げ後の輸送や移動、落下等不当なお取り扱いにより生じた故障及び損傷。

6)火災、天災、公害、塩害、異常電圧や指定外の電圧使用等による故障及び損傷。

●本保証書は、日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)

●免責事項、製品保証に関しての記載も併せてご覧ください。

保	証	書		
製品型番: PTM-BEM2	シリア			
保証期間:お買い上げ日	年	月	日 から	1 年間
フリガナ				
<u>お客様名:</u> 〒				様
住所: 電話番号:	F-m:	ail :		
販売店名・住所・電話番号(販売店		un ·		
				F

